


Montage avec Alco S. E. V.



Dyn. - Dynamo compound avec conjoncteur.

Dem. - Démarreur avec pédale.

All. - Allumeur.

Bo. - Bobine.

Bies. - Batteries.

I. g. - Interrupteur général.

Ph. - Phares.

Comm.-Commutateur.

Av. r. - Avertisseur route.

Av. v. - Avertisseur ville.

A. - Ampèremètre.

L. St. - Lanterne stop.

Pl. - Plafonnier.

Fp. - Feu de position.

Lt. - Lampe tableau.

Ess. gl. - Essuie-glace.

F. I. - Fusible lant. AR.

F. 2. - Fusible Stop.

I. 1. - Interrupteur d'allumage (pour allumage par batterie).

I. 2. - Interrupteur d'allumage (pour allumage par Alco).

I. 3. - Interrupteur de stop.
I. 4. - Interrupteur d'essuie-glace.

I. 5. - Interrupteur lampe
tableau.

I. 6. - Inverseur pour avertisseur.

R. es. - Robinet d'essence.

